

F	Bezpiecznik
Y30	Element wykonawczy centralnego zamka, po stronie kierowcy
Y32	Element wykonawczy centralnego zamka, po stronie przedniego pasażera
Y31	Element wykonawczy centralnego zamka, z tyłu po lewej stronie
Y44	Element wykonawczy centralnego zamka, z tyłu po prawej stronie
A154	Komputer sterujący dachu otwieranego/słonecznego
A133	Komputer sterujący sygnału centralnego zamka
A23	Komputer sterujący układu alarmowego
M29	Pompa podciśnienia centralnego zamka
31	Potencjał minus akumulatora
30	Potencjał plus akumulatora
15	Przełącznik zapłonu/rozrusznika - zapłon włączony
EP13	Przyporządkowanie punktu masy 13
EP14	Przyporządkowanie punktu masy 14
EP16	Przyporządkowanie punktu masy 16
EP8	Przyporządkowanie punktu masy 8
S314	Wyłącznik centralnego zamka, po stronie kierowcy
S156	Wyłącznik centralnego zamka, po stronie przedniego pasażera

bl = niebieski	br = brązowy	el = kremowy	ge = żółty
gn = zielony	gr = szary	nf = neutralny	og = pomarańczowy
rs = różowy	rt = czerwony	sw = czarny	vi = fioletowy
ws = biały	hbl = jasnoniebieski	hgn = jasnozielony	rbr = czerwono-brązowy
x = izolowana taśma	y = przewód zapłonu	z = połączenie bezprzewodowe	

WSKAZÓWKA: W schematach przełączeń niektórych producentów samochodów (Citroen, Peugeot i Renault) przewody są oznaczane numerami, a nie kolorami. Jeżeli w opisie kolor przewodu zastąpiony jest numerem, numer ten można znaleźć na odpowiedniej wtyczce wiązki przewodów.

